

KM050

AMPEROMETRO PER AUTOVETTURE

AUTOMOTIVE CURRENT TESTER

- Display LCD con indicatore analogico a barra
- Funzione HOLD
- Funzione azzeramento
- Fornito con sonde per fusibili "a lama" e "mini lama"

- LCD display with analog bar
- HOLD function
- Reset function
- Delivered with probes for "blade" fuses and "mini blade"



Dati tecnici / Technical data

Campo di misura Range	0,1 – 30A
Alimentazione Power supply	1 x 9V batteria non fornita battery not included



ART. KM050.020
sonda per fusibili
a lama
blade fuse probe



ART. KM050.010
sonda per fusibili
a mini-lama
mini-blade fuse
probe



KM051

AMPEROMETRO PER AUTOVETTURE

AUTOMOTIVE CURRENT TESTER

- Display LCD con indicatore analogico a barra
- Funzione HOLD
- Funzione Peak Hold
- Funzione azzeramento
- Sonda per la misurazione di fusibili "maxi lama"
- Fornito con adattatore per fusibili "a lama" e "mini lama"

- LCD display with analog bar
- HOLD function
- Peak Hold function
- Reset function probe for measurement of "maxi blade" fuses
- Delivered with adapter for "blade" fuses and "mini blade"



Dati tecnici / Technical data

Campo di misura Range	0,1 – 80A
Alimentazione Power supply	1 x 9V batteria non fornita battery not included



ART. KM051.010
adattatore per fusibili a
lama e mini lama
blade and mini-blade
fuse adapters

adattatore per fusibili
a maxi lama
maxi-blade fuse adapters